

DOSHISHA

保証書付

evercook

ガス火専用

フライパン 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この製品は、ご家庭での調理用です。

正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に、本体の変形やゆがみや取っ手にぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。また、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、**薄く油をひいて**から調理してください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としての使用はしないでください。底面が変形する可能性があります。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか、確認をしてください。



注意

加熱中は火元をはなれないでください。火災の原因になります。

ご使用のコンロの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

製品について

- ゴトクと接する底部分は擦れるために塗装がはがれる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
- 調味料や煮汁が吹きこぼれた場合は、すぐに拭き取ってください。そのままご使用になると、フライパンの外面に汚れが焼き付き、洗っても取れなくなる場合があります。

取扱上の注意

⚠ 注意 安全のために必ず守ってください。

- 絶対に空だきをしないでください。**

本体が変形、または溶解し、ヤケドや火災の原因になります。また、ふっ素樹脂塗膜の損傷、取っ手の損傷原因にもなります。

予熱の場合は、加熱時間を 30 秒以内にしてください。長時間の予熱は空だきになります。なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになります。



- 調理物によっては再加熱（温め直し）の際に内容物が急にふきだしたりする突沸現象や場合によってはポットが転倒して、ヤケドや物品を破損する恐れがあります。調理物を再加熱（温め直し）する際は下記の事項を必ずお守りください。
 - ・強火で一気に加熱しないでください。

- 火力は「中火」以下でご使用ください。
フライパンはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。

2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。炎が取っ手にあたった状態でご使用になりますと、取っ手が過熱されヤケドの原因になります。また、取っ手の損傷により本体が脱落し、ヤケドやケガなどの事故の原因にもなります。



- 高いところから落とすなどの、急激な衝撃を与えないでください。

- ふっ素樹脂塗膜の表面で材料をきざんだりしないでください。

- 長時間（一昼夜）フライパンの中に料理を入れたまま放置しないでください。調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。なお、ふっ素樹脂塗膜は食品衛生法に適合したものを使用していますので、万一人体に入ってもまったく問題ありません。

- 浸け置き洗いはしないでください。ふっ素樹脂塗膜の劣化の原因になります。また、取っ手部分から水が入り、出にくくなる恐れがあります。

- 取っ手の内部に水が残っていると、調理中に蒸気となって出る場合がありますので、水気をよく拭き取ってからご使用ください。

- 内面のふっ素樹脂塗膜は消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。

- フチまで水等を満たした状態で使用しないでください。

- 火力が強いと本体底面がそり上がったり、本体内面ふっ素樹脂がはがれる恐れがありますので、ご注意ください。

長くお使いいただくために


- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の調整をしてください。
ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるためにも「中火」以下の火力でご使用ください。

- ふっ素樹脂塗膜にキズがつきますので、**金属ベラは使用しないでください。**木や竹、プラスチック製などのものを使用してください。



- 熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。
本体が変形することがあります。

- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて**調理していただくと、こびりつきにくさが一層長持ちします。



使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中、調理後は金属部分だけでなく、取っ手が熱くなっていることがありますのでご注意ください。
とくに乳幼児の肌に触れないよう十分ご注意ください。

- 調理物の吹きこぼれでガスの火が消えることがありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。



- コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては本体が転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。

- ストーブの上や、電子レンジ、オーブンレンジなどでは絶対に使用しないでください。
異常過熱などによるヤケドの危険があります。



- 変色および取っ手の損傷の原因となる恐れがありますので、食器用乾燥機、食器用洗浄機は使用しないでください。

- 取っ手は使用により劣化します。変色やふくれ、焼け焦げ、ひび割れが生じることがあり、脱落によるヤケドやケガなど事故の原因になりますので、変色やふくれ、焼け焦げ、ひび割れなどが生じた場合にはご使用にならないでください。

- 天ぷら料理等には使用しないでください。
油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならないようにしてください。



- クッキングシートは使用しないでください。異常過熱により表面の変色やふっ素樹脂塗膜の劣化につながります。



株式会社ドウシシャ

www.doshisha.co.jp

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

⇒ お客様相談室

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。

※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、
使用しないでお求めの販売店か販売元までお問い合わせください。

D150805