

選べるevercook シリコン付きガラスふたについて

- ※ご使用の際は、以下の注意事項をよく読んでから使用してください。また、このラベルは必ず保存してください。
- ※お買い上げの際は、フライパン・ポットのサイズ・形状をよくお確かめください。

使用前の準備

- 初めて使用になる際には、食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで洗い、水気をよく拭き取ってください。

⚠ 使用上の注意

- 本来の用途以外での使用はおやめください。使用中、及び使用直後は熱くなり火傷の危険があります。お子様の手に触れないようにしてください。
- 対応サイズ(18cm)以外のフライパン・ポットでのご使用はおやめください。
- ガスの炎の近くに置かないでください。部分的に加熱し破損の原因になります。
- 落としたり、ぶつける等の衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 本製品をフライパン・ポットからずらして使用しないでください。部分的に加熱されて変形の原因になります。
- 炎がフライパン・ポット底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。
- ガラス部分が熱くなっているときは濡れたふきんで触れたり、濡れたところに置かないでください。破損の原因になります。
- 傷等が原因で不意に破裂音と共に破損することがあります。
- ガラスは破損すると破片が細片となり、激しく飛び散る特性がありますので、ご注意ください。
- 破損の原因になりますので、電子レンジ、オープンでは使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保存してください。

お手入れ方法

- 金属部分に汚れ等が付着したまま放置すると、サビの原因になります。使用後は食器用中性洗剤をつけたやわらかいスポンジで汚れ等を洗い落とし、水気をよく拭き取ってください。
- スチールたわし・磨き粉等は使用しないでください。キズがつくことがあります。
- つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗浄機には使用しないでください。変色等の原因になります。
- 洗浄後は十分に乾燥させてから保存してください。



ご注意

急激に蒸気が噴き上がる麺類や牛乳素材の調理の際は吹きこぼれる場合があります。十分にご注意ください。

品質表示

品名：強化ガラス製器具
強化の種類：全面物理強化

材質

本体：シリコーン
ガラス
つまみ：フェノール樹脂