

# 圧力鍋の正しいふたの閉め方について

圧力鍋のふたが正しく閉まっていない状態で使用しますと、ふたが外れて調理物がふき出す恐れがあり非常に危険です。  
お手持ちの圧力鍋の取扱い説明書を今一度よくお読みください。


下記のご使用方法をお守りください。

## 1

ご使用前に、パッキンをふたに装着する際はふた裏側の周囲に密着させるように取り付け、その際ふた取っ手根元部分(イラスト左)から出ているパッキン押し出し棒の内側にたわませるようにしパッキンの装着をお願い致します。  
パッキンを間違ってパッキン押し出し棒の上に装着した場合(イラスト右)は、ふたが上手く閉まらない、または蒸気が漏れて圧力が掛からなくなり正常な動作が出来なくなる場合があります。

※イラストは一例です。機種によりパッキン押し出し棒の取付け位置は異なります。

※押し出し棒自体がない機種もございますので、その場合は**2**からお読みください。




## 2

ふたの▼印と本体取っ手(大)の▲印を向い合せにして、水平にふたをかぶせます。▼印と▲印とが合わない箇所ではふたをかぶせると、ふたが外れない可能性がありますので、必ず▼印と▲印とを合わせてふたをかぶせてください。

※機種により○印と○印をあわせるタイプもございます。

## 2




## 3

ふた取っ手を時計回りに最後まで回し、ふた取っ手と本体取っ手(大)を合わせます。

※圧力鍋は購入された「鍋本体とふた」セットでのみご使用ください。  
違うセットでのご使用は絶対にしないでください。

## 3



火にかける前にロックピン+安全弁(赤)が必ず下がっていることを確認してください。  
上がったままの状態ではふたをしっかりと閉じることが出来ず、危険です。



※ゆっくりと両手でふたを閉めてください。無理に閉められると、かみ合わせがずれた状態で開閉が出来なくなる場合があります。