



©2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

**アクエリアススクイズボトル 1.0 L**  
**DASQB1.0**

**ご使用上の注意**

このご使用上の注意をよく読んでから使用してください。  
お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。



アクエリアススクイズボトル 1.0 L  
DASQB1.0

©2021 The Coca-Cola Company.  
All rights reserved.



## ご使用上の注意

このご使用上の注意をよく読んでから使用してください。  
お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

- ご使用後はすぐに本製品を洗ってください。カビが発生する原因になります。
- 本製品はアクエリアス1ℓ用パウダー専用です。それ以外の目的に使用しないでください。
- こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- ご使用になる前に、本製品に傷、割れが無い事を確認し、必ず流水でよく洗ってからご使用ください。
- 常温(25℃)以下の飲みものにご使用ください。
- 本製品は密閉容器ではありません。飲みものが入った状態でバッグなどに入れしないでください。飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。
- 本製品は横向きに置いたり、転倒したりすると漏れの原因になります。
- ボトルの中のアクエリアスは、お早めにお飲みください。
- 飲み残りなど、飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。成分の腐敗や変質、カビ発生の原因になります。
- においの強いものを入れると、本体や飲み口においが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
- ご使用後、流水及び中性洗剤にてよく洗って水切りをし、完全に乾いてから保存してください。
- 本製品はたわしやみがき粉などでみがくと、表面が傷ついたり、印刷が消えることがありますのでご注意ください。
- 本製品は水中に放置しないでください。
- 冷凍庫に入れないでください。破損する恐れがあります。
- 火気のそば、高温になる場所、直射日光に当たる場所で使用したり、放置したりしないでください。軟化や変形の原因になります。
- 本製品は電子レンジ、オープン、食器用洗浄機、食器用乾燥機は使用しないでください。
- 運転中は危険ですので使用しないでください。
- ハンドルを持って振り回したり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。
- ハンドルにキーホルダーなどをつけないでください。
- ハンドルは外れない仕様になっていますが、万が一外れてしまった場合は、お湯につけて温めると取り付けやすくなります。

## ご使用方法

- ①フタを外し、1リットルの水とアクエリアス1ℓ用パウダー1袋を全量(48g)本体に入れます。
- ②フタをしっかり閉め、指やさけいなタオル等で飲み口をおさえてよく振って混ぜてください。  
おさえないと、飲み口から飲みものが飛び散ります。
- ③混ぜた後、本体を傾けながら押しとお飲みください。フタの閉め方がゆるいと飲みものが漏れる原因になります。
- ④ご使用後はすぐに本製品を洗ってください。カビが発生する原因になります。  
本体に水を入れ、飲み口を下にしながら水を排出させて内部を洗うと効果的です。  
※ハンドルは外れない仕様なので無理に外さないでください。  
万が一外れてしまった場合は、お湯につけて温めると取り付けやすくなります。





### 【パッキンのはずし方】

フタのみぞ部より指でつまんではずしてください。  
パッキンを破損しないように注意してください。

### 【パッキンの取り付け方】

上下の方向を確認し、フタに正しく取り付けてください。  
取り付けた後は、パッキンが浮かないように  
まんべんなく指で押してください。



## お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

### 【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

**株式会社ドウシシャ** [www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。

※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

### 【修理品の送付先】

〒556-0023  
大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ  
サービスセンター

MADE IN CHINA

D210121

## ハンドルのお取り扱いについてのお願い

- ハンドルは満水の飲料を入れ、吊り下げても外れないように設計、製造しております。ハンドルをもって振り回したり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。ハンドルが外れる原因となり、大変危険です。
- ハンドルは外れない仕様になっていますが、万が一外れてしまった場合は、お湯につけて温めると取り付けやすくなります。



## 飲料時におけるお願い

- フタの閉め方がゆるいと飲み物が漏れる原因になります。ご使用前に、フタがしっかり閉まっていることを確認してください。

